Samsung GT E1086

かんたん操作ガイド

docomo USA wireless

目次

＜1＞主要なボタン操作
＜2＞主要な設定
① 着信音の設定
② 時刻の設定
③ アドレス帳について
【アドレス帳への登録】
【アドレス帳の閲覧】
④ 電話をかける
【アメリカ国内への通話】
【国際電話をかける】
⑤ 電話を受ける
⑥ 電話をかけてもらう
【アメリカ国内から電話をかけてもらう】
【アメリカ”以外”の国から電話をかけてもらう】
⑦ テキストメッセージを送る
⑧ 受信したテキストメッセージを読む
⑨ 留守番電話について
⑩ FMラジオ

その他設定につきましては、英語版取扱説明書をご覧いただくか、NTT DOCOMO USAインフォメーションセンターにお問い合わせください。

＜1＞主要なボタン操作

＜2＞主要な設定

① 着信音の設定

1） 中央の**選択キー**を押してメニュー画面を表示させます

2） **ナビゲーションキー**でカーソルを動かして“Settings”をえらび**選択キー**を押します

3） “Profiles”を選択。初期状態では、以下の6種類の設定が表示されます

Normal ： 着信音がなって着信を知らせます

Driving ： 運転中である事を発信者へお知らせする設定です

Silent ： 着信音はならずにバイブで通知する設定です

Meeting ： ピッという音が最初になって、あとは着信音がならない設定です

Outdoor ： 着信音が最大ボリュームでなります

Offline ： 圏外モードです。（通話等利用できなくなります）

My profile1、My profile2” ： 自分の好きな着信パターンを設定できます

4）**ナビゲーションキー**でカーソルを動かし、選びたい設定にあわせて**選択キー**を押して設定完了です

② 時刻の設定

1） 中央の**選択キー**を押してメニュー画面を表示させます

2） **ナビゲーションキー**でカーソルを動かして“Settings”をえらび**選択キー**を押します

3） “Time and date” をえらび**選択キー**を押すと、設定画面に入ることができます

③ アドレス帳について

アドレス帳は英語での入力、閲覧が可能です。

【アドレス帳への登録】

1） 待受画面から中央の**選択キー**を押してメニュー画面を表示させます

2） **ナビゲーションキー**でカーソルを動かして“Phonebook”をえらび、**選択キー**を押します

3） “Create Contact” をえらび**選択キー**を押し、登録画面に入ることができます
登録画面内では**ナビゲーションキー**を使って、画面のスクロールを行います

4）必要な情報の入力が終わったら、**選択キー**を選んで登録が完了です

【アドレス帳の閲覧】

1） 待受画面から中央の**選択キー**を押してメニュー画面を表示させます

2） **ナビゲーションキー**でカーソルを動かして“Phonebook”をえらび**選択キー**を押します

3） “Contact list”をえらび、**選択キー**を押して、一覧を表示します

4） 登録してあるアドレス帳リストが表示されます。上下スクロールして閲覧することもできますし、**数字キー**をつかってアルファベットを入力することで、絞込み検索することもできます

④ 電話をかける

【アメリカ国内への通話】

1）待受画面の状態で、**数字キー**を押して、番号が入力できます

2）国番号「1」に続けて、電話番号を市外局番から入力します（アメリカ国内からかける場合は国番号が不要です）

（例）アメリカの携帯電話（1-646-639-XXXX）にかける場合

1646639XXX

3）**通話キー**を押すと発信します。

4）通話終了後は、**切断キー**を押して電話をお切りください

【国際電話をかける】

1）**「0（ゼロ）」を**長押しすると、画面に「＋」が表示されます

2）続けて、国番号と市外局番の最初の「0」を省いた相手先電話番号の順に入力します

注意）携帯電話にかける場合も、最初の0を省きます

（例）日本の携帯電話（090-1559-XXXX）にかける場合　＋81901559XXXX

3）**通話ボタン**を押すと発信します

4）通話終了後は、**切断ボタン**を押して電話をお切りください

※ 待受画面で**通話ボタン**を押すと、これまでの発着信履歴（Call log）が表示されます。この中から選択して電話をかけることもできます

【国際ローミングで電話を発信する】

·ローミング国内（例：日本にいて日本に掛ける場合）へは番号をそのまま入力します。

·ローミング国外（例：日本にいてアメリカに掛ける場合）は＋「国番号」「電話番号」を入力します。

※ローミング中に端末の電話帳に登録されている電話番号へ掛ける場合は、自動的に国番号は付与されませんので、手入力で国番号から入力する必要があります。

（国番号から登録されている場合はそのまま発信することが可能です。）

⑤ 電話を受ける（かかってきた電話で話す際も通話料金がかかります）

電話の着信音がなったら、**通話ボタン**を押します

⑥ 電話をかけてもらう

【アメリカ国内から電話をかけてもらう】

アメリカ本土・ハワイの固定・携帯電話からかけてもらう際は、アメリカの国番号「1」から始まる携帯電話番号をそのままダイヤルしていただきます

【アメリカ”以外”の国から電話をかけてもらう】

各国の国際電話発信番号の後に、アメリカの国番号「1」から始まる携帯電話番号をダイヤルしていただきます。

注意）日本の携帯電話から国際電話をかけるには、別途登録が必要な場合があります。

各携帯電話会社へお問い合わせください。

⑦ テキストメッセージを送る

1）中央の**選択キー**を押してメニュー画面を表示させます

2）**ナビゲーションキー**でカーソルを動かして“Messages”をえらび**選択キー**を押します

3）“Create message”をえらび**選択キー**を押します。さらに“Message”を選択すると入力画面が表示されます

4）“To”の欄に宛先を入力します。**数字キーを長押し**て送信先の携帯電話番号を直接入力することもできますし、中央の**選択キー**を押して“Add”を選択して、最近使った宛先（Recently used）やアドレス帳（Contacts）から選択することもできます

5）“Text”の欄に、**数字キー**を使って本文を入力します

（“！”などの記号入力は**アスタリスクキー“＊”**を押して候補を表示させ選択します）

6） 本文入力が終わったら、Text欄にカーソルがある状態で画面中央下に“Send”と表示されているときに**選択キー**を押して“Send”をえらび送信します

⑧ 受信したテキストメッセージを読む

1）中央の**選択キー**を押してメニュー画面を表示させます

2）**ナビゲーションキー**でカーソルを動かして“Messages”をえらび**選択キー**を押します

3）“**ナビゲーションキー**でカーソルを動かして“Inbox”を選択すると、受信メッセージ一覧が表示されますので、読みたいメッセージにカーソルを合わせて**選択キー**を押して内容を表示します

※ 新着メッセージがあると、待受画面に通知が表示されていますので、**選択キー**を押して内容を表示させることができます

※ 受信したメッセージを表示させた画面では、画面下中央にソフトキーとして”Reply”と表示されています。このとき**選択キー**を押すと、返信メッセージ作成画面に入りますので**数字キー**を使って本文を入力します。本文入力が終わったら**選択キー**を押して、送信するメッセージの確認が表示されますので**選択キー**を押して送信します

⑨ 留守番電話（Voice Mail）について

1）最初に行う設定

①待受画面から中央の**選択キー**を押してメニュー画面を表示させます

②**ナビゲーションキー**でカーソルを動かして“Phonebook”をえらび**選択キー**を押します

③Contact list”をえらび、**選択キー**を押して、一覧を表示します

④Voice Mailをえらび、通話キーを押します。

⑤ガイダンスが流れますので、ダイヤルパッドで「2」を押下します。

⑥留守番電話設定完了です。

2）メッセージの聞き方

①留守番電話へメッセージが録音されたら、その旨SMS通知が入ります。

②「1」を長押しし、留守番電話（ボイスメール）センターにつなげます。

③留守番電話を聞く事ができます。

3）PINコードについて

契約時点でのPINコードはお客様の携帯電話番号の下4桁となります。

⑩ FMラジオ

～FMラジオを聴くには、付属のイヤホンを携帯端末へ挿入する必要があります～

1）中央の**選択キー**を押してメニュー画面を表示させます

2）**ナビゲーションキー**でカーソルを動かして“Application”をえらび**選択キー**を押します

3）“**ナビゲーションキー**でカーソルを動かして“FM radio”を選択し、チューニングを行ったうえでお聴きください、

以上